

# Handleiding Kirk koffiezetter



De Kirk koffiezetter kunt u gemakkelijk zelf in uw cabine plaatsen. Om diverse problemen te voorkomen, dient de koffiezetter als volgt geïnstalleerd/aangesloten in de auto.

1. Plus en min maakt niet uit.
2. Bij het gebruik van een stopcontact, dient de stroom over de beide polen te lopen. Dus niet over het gearde deel (dit veroorzaakt een te grote weerstand, waardoor de printplaat zal doorbranden).
3. De bekabeling van het stopcontact en van de koffiezetter, dient van minimaal 2,5mm<sup>2</sup> draad te zijn.
4. Massa dient direct op het chassis te worden aangesloten (bij voorkeur op centrale massapunt).
5. De aansluitstekkers op het apparaat mogen niet los zitten.
6. Na koffiezetten, koffiezetter uitschakelen en niet onnodig lang aan laten staan.

Voor vragen kunt u altijd contact met ons opnemen. Onze verkopers en technische medewerkers willen u graag van dienst zijn.

## Garantievoorwaarden van de leverancier:

Bij modificatie of oneigenlijk gebruik van het product door de klant resp. de gebruiker zelf vervalt de garantie evenals elke aansprakelijkheid voor de hieruit ontstane schade. De garantie is alleen geldig indien de producten zijn geïnstalleerd conform onze installatie-instructies.